
Cara Penggunaan Software Advanced

Gunakan USB numeric keypad sebagai remote dan input data. Masuk ke software photobox dengan doubleclick mouse pada iconnya. Setelah masuk dalam slideshow opening , tekan tombol enter untuk mulai. Akan tampak di layar seperti di bawah. Pada menu pertama ini yang dipilih adalah template. Misalnya 1 = 1 pose, 207 = 2 pose, 017 = 4 pose, 039 = 8 pose, 040 = 12 pose, dll. Setelah mengetik pilihan tempale di keypad, maka tekan enter. Untuk membatalkan atau menghapus bisa digunakan tombol '*' Setelah memilih template, akan keluar patern template + permintaan untuk memasukkan no frame / background sebanyak yang dibutuhkan untuk template. Untuk pilihan manual, bisa digunakan no. background, dengan no. antara 01001 s/d 019999, dengan aneka background. setelah selesai tinggal menekan tombol enter. Setelah keluar semua frame, tinggal menekan tombol enter lagi. Untuk berfoto ketika di layar sudah tampil gambar, tekan enter pada numeric keypad sebagai remote. Jika hasilnya sudah bagus, bisa tekan enter lagi. Kalau ingin mengulang atau membatalkan bisa menekan tombol * pada keypad. Setelah selesai berfoto, akan tampil menu preview dengan beberapa menu edit image yang dapat dipilih. Untuk mencetak, pastikan tombol print yang dicheck kotak hijau, kemudian tekan enter. Ukuran print dapat dipilih setelah menekan tombol print. Dengan menekan tombol A6, maka ukuran print adalah A6 / 4R. Untuk kembali ke menu awal, tekan * di keypad. atau klik radio button * di kanan atas desktop.